

# KRUPS

EA80 EA81



FR

DE

SL

NL

IT

ES

PT

SV

DA








NO

FI




RU

UK

PRVA UPORABA - INBETRIEBNAHME - PREMIÈRE UTILISATION - VÓÓR GEBRUIK - AVVIAMENTORUIK - PUESTA EN MARCHA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ANVÄNDNINGEN - IBRUGTAGNING - ICANGSETTING KÄYTTÖOHJOTO - ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ - ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ - URUCHOMIENIE UVEDENÍ DO PROVOZU - UVEDENIE DO PREVÁDZKY - ÜZEMBE HELEZÉS




PRIPRAVA KÁVE - ZUBEREITUNG EINES KAFFEE - PRÉPARATION CAFÉ - BEREIDING VAN EEN KOPJE KOFFIE - PREPARAZIONE DI UN CAFFÈ - PREPARACIÓN DE UN CAFÉ - PREPARAÇÃO DE UM CAFÉ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ ΓÖR EN KAFFE - BRYGNING AF EN KAFFE - TILBEREDE EN KAFFE - KAHVIN VALMISTUS - ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ - ПРИГОТУВАННЯ КАВИ - PRZYGOTOWANIE KAWY - PŘÍPRAVA KÁVY - PŘÍPRAVA KÁVY - KÁVÉ KÉSZÍTÉS













x2 →














PRIJAVA KAPUČINA - BEREIDING VAN EEN CAPPUCCINO - PRÉPARATION CAPPUCCINO  
 BEREIDING VAN EEN CAPPUCCINO - PREPERAZIONE DI UN CAPPUCCINO - PREPARACIÓN DE UN CAPPUCCINO  
 PREPARAÇÃO DE UM CAPPUCCINO - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ - GÖR EN CAPPUCCINO - BRYGNING AF EN CAPPUCCINO  
 TILBEREÐEN CAPPUCCINO - CAPPUCCINON VALMISTUS - ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО - ПРИГОТУВАННЯ КАПУЧІНО  
 PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO - PŘÍPRAVA CAPPUCCINA - PŘÍPRAVA CAPPUCCINA - CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS






**13min**

CLEANING - REINIGUNG - NETTOYAGE - SCHOONMAKEN - PULIZIA - LIMPIEZA - LIMPEZA - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - RENGÖRING  
 RENGØRING - RENGJØRING - PUHDISTUS - ЧИСТКА - ЧИЩЕННЯ - CZYSZCZENIE - ČISTĚNÍ - CISTENIE - TISZTÍTÁS
















ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA - ENTKALKEN - DÉTARTRAGE - ONTKALKEN - DECALIFICAZIONE -  
 DESINCRUSTACIÓN - DESCALIFICAÇÃO ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΑΥΚΑΛΚΝΙΝΓ - ΑΦΚΑΛΚΝΙΝΓ - ΑΥΚΑΛΚΙΝΓ -  
 KALKINPOISTO - УДАЛЕНИЕ НАКИПИ



20 min

ВИДАЛЕННЯ ВАПНЯНОГО НАЛЮТУ - ODKAMIENIANIE - ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE - ODSTRAŇOVANIE












DOLGOIZPIRANIE - SPÜLUNG - RINÇAGE - SPOELEN - RISCIAQUO - ACLARADO - ENXAGUAMENTO - ΞΕΒΓΑΛΜΑ - SKÖLNING  
 SKYLNING - SKYLNING - HUUTTELU - ПРОМЫВКА - ПРОМИВАННЯ - PŁUKANIE - VYPLÁCHNUTÍ - OPLACHOVANIE ÖBLÍTÉS



IZKLOP APARATA - AUSSCHALTEN DES GERÄTS - MISE HORS TENSION - SCHAKEL HET APPARAAT UIT SPEDNIMENTO DEL DISPOSITIVO - PARA APAGAR EL APARATO - DESLIGAR O APARELHO DA CORRENTE - ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ - VYPOJENÍ PŘÍSTROJE ZE ZÁSUVKY - SÁDAN SLUKKES DER FOR APPARATET - LAITTEEN SAMMUTTAMINEN - A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA - SLÅ AV APPARATET - WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA - ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА - VYPNUTIE PRÍSTROJA - STÅNGA AV APPARATEN - ВИМКНЕННЯ ПРІСТРОЮ




Lučke					Pomen
Izpraznite zbiralnik kavne usedline 	Napolnite rezervoar 	Čiščenje 	Vodni kamen 	Vklop/izklop 	
○	○	○	○	■	Aparat je pripravljen za pripravo kave ali parni cikel.
○	○	○	○	○/■	Počasno utripanje: aparat je v fazi predhodnega segrevanja ali v ciklu inicializacije.
○	○	○	○	○/■■■	Dvojno utripanje: poteka cikel priprave dveh kav.
■	○	○	○	○	Informacije o podpori za izdelek v načinu nastavitve parametrov delovanja
○/■	○	○	○	○/■■■	Izpraznite zbiralnik kavne usedline (poteka cikel priprave dveh kav).
○/■	○	○	○	■	Izpraznite zbiralnik kavne usedline + očistite predal + izpraznite zbiralnik tekočine.
■	○	○	○	■	Preverite, ali je zbiralnik kavne usedline na svojem mestu oziroma ali je pravilno nameščen. Preverite, ali je čistilni pladenj na svojem mestu oziroma ali je pravilno nameščen.
○	■	○	○	○	Nastavite trdoto vode.
○	○/■	○	○	■	Rezervoar napolnite z vodo. Preverite, ali je rezervoar za vodo na svojem mestu oziroma ali je pravilno nameščen.
○	○/■	○	○	○/■	Cikel priprave kave je prekinjen zaradi pomanjkanja vode. Rezervoar napolnite z vodo.
○	○	■	○	○	Nastavitev samodejnega izklopa.
○	○	■	○	■	Program čiščenja je zahtevan ali poteka.
○	○	○/■	○	■	Program čiščenja: priprava na čiščenje ali cikel spiranja.
○	○	○	■	○	Nastavitev temperature kave
○	○	○	■	■	Program odstranjevanja vodnega kamna je zahtevan ali poteka.
○ 	○	○	○/■	■	Program odstranjevanja vodnega kamna: priprava na cikel odstranjevanja vodnega kamna ali spiranja.
○	○/■	○	○/■	■	Cikel spiranja ali cikel odstranjevanja vodnega kamna: zahtevajte izpraznitev rezervoarja za vodo, nato ga sperite in napolnite s svežo vodo.
○	○	○/■	○/■	■	Zahteva za dolgo spiranje.
○	○	■	■	■	Poteka dolgo spiranje.
○/■	○/■	○/■	○/■	○	Neprekinjeno utripanje: napaka v delovanju
○/■	○/■	○/■	○/■	○	Izmenično utripanje: izklop naprave sredi delovanja.


○ :  
Lučka ugasnjena  
■ :  
Lučka prižgana

○/■ : Lučka utripa  
○/■■ : Lučka dvojno utripa



### Opozorilni simboli

 Izpraznite zbiralnik kavne usedline, zbiralnik tekočine in predal za kavo. Lučka bo še naprej svetila, če zbiralnik kavne usedline ni pravilno vstavljen ali če je bil nameščen 4 sekunde kasneje.

 Napolnite rezervoar za vodo.

 Nastavitve finega mletja kavnih zrn

**Clean** Nadaljujte s čiščenjem.

 Standardno

**CaIC** Nadaljujte z odstranjevanjem vodnega kamna.

 Močna kava

**Clean + CaIC** Izvedite dolgotrajno izpiranje.

